

SHARP®



1-BIT THEATER SYSTEM

$\Delta\Sigma$
1-BIT TECHNOLOGY

1ビットデジタルシアターシステム

エス ディー エス ピー
形名 **SD-SP10**
SD-SP100

取扱説明書



はじめに

初めて使うときは
必ずお読みください。

準備・接続

操作を始める前に
必要な内容です。

音を楽しむ

基本的な再生操作
と音の調整です。

テレビ、DVDの操作

テレビやDVDプレーヤー
をこの製品のリモコンで
使うときの説明です。

参考

困ったときに確認する項
目や仕様、さくいんなど
便利な情報のページです。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ず
お読みください。

この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることが
できるところに必ず保存してください。



はじめに

初めて使うときは
必ずお読みください。

	ページ
付属品について	3
おもな特長	4
安全に正しく お使いいただくために	6
各部のなまえとはたらき	10

準備・接続

操作を始める前に
必要な内容です。

本体とサブウーハーを 設置する	14
サブウーハーを接続する	16
テレビや DVD プレーヤー などを接続する	18
電源コードを接続する	21
リモコンに乾電池を入れる ...	22
電源を入れる	22

音を楽しむ

基本的な再生操作と
音の調整です。

テレビや DVD、ビデオなどの 音を聞く	23
音量などを調整する	24
サラウンドやいろいろな音質を 楽しむ	25
各種デコーダーについて	30

テレビ、DVD の操作

テレビや
DVD プレーヤーを
この製品のリモコンで
使うときの説明です。

参考

特に、「故障かな？」
の説明は、
しっかりと
お読みください。

この製品のリモコンで、テレビや DVD プレーヤーを操作する ...	31
リモコンのメーカー設定を 変える	33

「故障かな？」と 思ったら	34
お手入れについて	36
仕様について	36
保証とアフターサービス	37
お客様ご相談窓口のご案内	38
さくいん	39

カタログおよび包装箱などに表示されている形名の最後の
アルファベットは製品の色を示す記号です。
色は異なっても、操作方法や仕様は同じです。

付属品について

SD-SP10 / SD-SP100

付属品がすべてそろっているか、お確かめください。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー、Pro Logic、ダブルD記号、AAC ロゴ、Audistry およびサウンド・シェル・ロゴは、ドルビーラボラトリーズの商標です。




“DTS”、“DTS Digital Surround” は、Digital Theater Systems, Inc. の登録商標です。

AACは正式名称をMPEG-2 Advanced Audio Coding といい、MPEG-2 仕様の一部として標準化された音声圧縮技術です。

以下が米国パテントナンバーです。

08/937,950	5 297 236	5,481,614	5,490,170
5848391	4,914,701	5,592,584	5,264,846
5,291,557	5,235,671	5,781,888	5,268,685
5,451,954	07/640,550	08/039,478	5,375,189
5 400 433	5,579,430	08/211,547	5,581,654
5,222,189	08/678,666	5,703,999	05-183,988
5,357,594	98/03037	08/557,046	5,548,574
5 752 225	97/02875	08/894,844	08/506,729
5,394,473	97/02874	5,299,238	08/576,495
5,583,962	98/03036	5,299,239	5,717,821
5,274,740	5,227,788	5,299,240	08/392,756
5,633,981	5,285,498	5,197,087	


リモコン送信機×1



(使いかた ➤ P.12 ~ 13)

単4乾電池×2

(リモコン送信機用)



(使いかた ➤ P.22)

電源コード×1
(約1.5m)



(使いかた ➤ P.21)

スピーカーコード×1
(約3m)




(使いかた ➤ P.16)

光デジタル音声
ケーブル×1
(約1.5m)




(使いかた ➤ P.18 ~ 20)

音声コード×1
(約1.5m)




(使いかた ➤ P.18 ~ 20)

サブウーハー
スタンド×1



(使いかた ➤ P.14)

取扱説明書
(本書)×1
操作早見表×1
保証書×1



付属の電源コードは、本機専用です。
他の機器に使用しないでください。
他の機器に使用すると、火災・感電の
原因となることがあります。

はじめに

初めて使うときは
必ずお読みください。

準備・接続

操作を始める前に
必要な内容です。

音を楽しむ

基本的な再生操作
と音の調整です。

テレビ、DVDの操作

テレビやDVDプレーヤー
をこの製品のリモコンで
使うときの説明です。

参考


困ったときに確認する
項目や仕様、さくいんなど
便利な情報のページです。

おもな特長

SD-SP10 / SD-SP100

はじめに

おもな特長



設置場所を気にせず、簡単に接続可能な シンプルなシアターシステム

本体にフロントスピーカーを内蔵しているため、スピーカーの配線はサブウーハーと接続するだけです。

いろいろなサウンドを楽しめる 各種デコーダーを搭載

サウンドを高音質で楽しめる、ドルビーデジタル方式やDTS方式、BSデジタル／地上デジタル放送のAAC方式に対応した各種デコーダーを搭載しています。さらに、地上アナログ放送やビデオテープなどの2chステレオ音声を広がりのあるサウンドに変換するドルビープロロジックIIのデコーダーも搭載しています。

高解像度サウンドを実現する 1ビットデジタルアンプを採用

1秒間に約560万回(SD-SP10)／約1,120万回(SD-SP100)という高速サンプリングにより、音の分解能力を向上しています。音の伝送／増幅を1ビットデジタル信号で行い、音の立ち上がりや滑らかさを高品位に再現するほか、アナログ信号処理に比べ音質劣化の少ないクリアな音質を実現します。アンプの出力フィルターを取り除き、1ビットデジタルアンプとスピーカーを直結(デジタル駆動)することにより、驚きの高音質を実現しています。(SD-SP100のみ)

高音質&高出力で大迫力サウンドを実現


総合出力140W(SD-SP10)／200W(SD-SP100)。フロントスピーカー用アンプに1ビットデジタルアンプを搭載しているため、映画や音楽を歯切れの良い臨場感あふれた迫力あるサウンドで楽しめます。

テレビとDVDプレーヤーが操作可能な 多機能リモコン

本体以外にテレビとDVDプレーヤーの基本操作ができます。

本機は、本体の左側に2つ、右側に2つ、計4つのフロントスピーカーを内蔵しているため、スピーカーの配線はサブウーハーと接続するだけです。あとは、テレビやDVD プレーヤーなどの機器と接続するだけで、立体的な広がりのあるサラウンドを楽しむことができます。

サラウンドを楽しむまでの流れ





安全に正しくお使いいただくために

SD-SP10 / SD-SP100

はじめに

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

 警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。


図記号の意味

	この記号は 気をつける必要があることを表しています。
     	この記号は してはいけないことを表しています。
 	この記号は しなければならないことを表しています。

警告


電源について

AC100V 以外の電源電圧では使用しない



火災・感電の原因となります。

外国では使用しない

 この製品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧が異なりますので使用しないでください。
(This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.)

雷について

雷が鳴りだしたら…

安全のため、製品にさわらないでください



感電の原因となります。


電源コードについて

付属以外の電源コードは使用しない



火災・感電の原因となります。

タコ足配線はしない



発熱により、火災の原因となります。

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っばったり、加熱したり、加工したり、重い物を乗せたりしない



電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

電源コードが傷ついたときは…
販売店に交換をご依頼ください



そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

安全に正しくお使いいただくために


警告

内部に物や水などを入れない


開口部（バスレフダクトなど）から金属類や燃えやすい物などを入れない



火災・感電・けがの原因となります。特にお子様のいる家庭ではご注意ください。




風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所では使用しない



火災・感電の原因となります。

近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かない



こぼれたり、中に入ると、火災・感電の原因となります。


内部に水や異物などが入ったときは…電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください



そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

キャビネットについて

キャビネットを開けたり、改造しない



火災・感電・けがの原因となります。内部の点検・調整・修理は、販売店にご依頼ください。

異常が起きたら

万一、異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは…電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください



異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。

内部の温度上昇について

この製品を設置する場合は、壁や他の機器との間隔を離して設置してください



また、放熱をよくするために、ラックなどに入れるときは、天面や背面、側面ともに10cm以上のすきまをあけてください。内部の温度上昇により、火災の原因となります。


注意

置き場所について

不安定な場所に置かない




落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。



油煙や湯気が当たるような場所に置かない




火災・事故の原因となることがあります。




冷気が直接吹きつける所や、極端に寒い場所に置かない



露がつき、漏電・焼損の原因となることがあります。



直射日光が長時間あたる場所や、暖房器具の近く、火気の近くには置かない



火災・事故の原因となることがあります。

はじめに

安全に正しくお使いいただくために

安全に正しくお使いいただくために（続き）

SD-SP10 / SD-SP100

はじめに

安全に正しくお使いいただくために

⚠ 注意

ご使用について

風通しの悪い状態で使用しない
また、布や布団でおおったり、つつんだりしない



熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の原因となることがあります。

製品の上に乗らない



踏み台や腰かけのかわりに使わないでください。倒れたりこわれたりして、けがの原因となることがあります。特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注意ください。

音量調整について

大音量で再生中に万一異音が出た場合は、音量レベルを下げてください



そのまま使用すると、スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。

また、電源を切る前には、アンプの音量を必ず最小にしてください。電源を入れたとき、突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

電源コードの取り扱いについて

プラグを抜くときはコードを引っばらない




コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



濡れた手でプラグを抜き差ししない




感電の原因となることがあります。



電源コードを熱器具に近づけない




コードの被覆がとけて、火災・感電の原因となることがあります。



コンセントへの差し込みがぐらついていたり、プラグやコードが熱いときは使用を中止する



火災・感電の原因となることがあります。



お手入れのときは

安全のため必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください



感電やけがの原因となることがあります。

長期間ご使用にならないときは

安全のため必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください



移動するときは

電源を切り、電源コードや接続コードを抜いてください



コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

機器の接続について

他の機器を接続するときは、指定のコードをお使いください



テレビなど



本体

接続するときは、必ず電源を切り、他の機器の取扱説明書をよく読み、説明に従って接続してください。

また、付属のコードや指定以外のコードを使用すると、故障の原因となります。

⚠ 注意

乾電池の取り扱いについて


乾電池は誤った使いかたをしますと、感電・破裂・発火の原因となることがあります。また、液もれをして機器を腐食させたり、手や衣類などを汚す原因にもなります。次の点に特に注意してください。

乾電池は幼児の手の届く所に置かない

乾電池を飲み込むと、窒息の原因や胃などに止まると大変危険です。飲み込んだ恐れがあるときは、ただちに医師と相談してください。



乾電池の液が漏れたときは素手で触らない




- 乾電池の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。
- 皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起こす恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の症状があるときは、医師に相談してください。

乾電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・改造・ショートしない また、乾電池は充電しない



乾電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



乾電池はプラス⊕とマイナス⊖の向きに注意し、機器の表示どおり正しく入れる



間違えると乾電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

指定以外の乾電池を使わない 新しい乾電池と古い乾電池または種類の違う乾電池を混ぜて使わない



乾電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

乾電池を使いきったときや、長時間使わないときは、乾電池を取り出す



乾電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ、故障・火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

その他



- 水に濡らさない
- ハンダ付けしない
- 金属小物（かぎ・装飾品・ネックレス・コイン等）といっしょにポケットやかばんなどに入れない



サブウーハーの持ち運びについて

サブウーハーの前面パネル部を持たない



サブウーハーの前面パネル部を持つと、ボックス部が外れ落ちて、けがの原因となることがあります。



- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはよりのシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。（P.38）

- お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。

はじめに

安全に正しくお使いいただくために

各部のなまえとはたらき

SD-SP10 / SD-SP100


はじめに

各部のなまえとはたらき

本体（正面）

表示ランプ部


各サウンドモードや動作に合わせて点灯します。(P.26～30)



表示部

電源を入れたときは、表示が消灯モードになっています。

入力切換や音量調整、サウンドモードの切換、サブウーハーのレベル調整、消音モードなどの操作を行うと、現在の設定を3秒間表示します。(P.23～24、26～27)



フロント スピーカー(L)


左チャンネルの音が
がでます。

フロント スピーカー(R)

右チャンネルの音が
がでます。

電源表示ランプ

- 電源「切」(待機)のときは赤色が点灯します。
- 電源「入」のときは緑色が点灯します。(P.23)



電源ボタン

電源を入／切（待機）
します。(P.23)

電源

入力切換ボタン

音声入力を切り換え
ます。(P.23)

入力切換

音量(－/＋)ボタン

音量を調整します。
(P.23)

音量－

音量＋

リモコン受信部

リモコンからの
信号を受信します。
(P.22)

本体（背面）

はじめに

各部のなまえとはたらき

デジタル音声入力端子

光 1 入力端子、光 2 入力端子

光デジタル出力端子のあるテレビや DVD プレーヤーなどの機器と接続します。

(☞ P.18 ~ 20)

光 1



光 2



同軸 3 入力端子

同軸デジタル出力端子のあるテレビ、DVD プレーヤーなどの機器と接続します。

(☞ P.20)

同軸 3



音声入力端子（アナログ）

LINE1 入力端子、LINE2 入力端子、LINE3 入力端子

音声出力端子のあるテレビや DVD プレーヤー、ビデオデッキなどの機器と接続します。

(☞ P.18 ~ 21)

入力 1

入力 2


入力 3



左



右



AC電源入力端子

電源コードを接続します。
(☞ P.21)

AC入力 100V



空冷ファン

放熱をよくするために空冷ファンを内蔵しています。電源を入れると自動的に回転するようになっています。
(☞ P.15)


サブウーハー出力端子

市販のアンプ内蔵サブウーハーを接続します。
(☞ P.17)サブウーハー
出力

サブウーハー出力端子

付属のサブウーハーを接続します。
(☞ P.16)

サブウーハー



各部のなまえとはたらき（続き）

SD-SP10 / SD-SP100

はじめに

各部のなまえとはたらき

リモコン

リモコン送信部

電源ボタン



電源を入／切（待機）します。
(P.22 ~ 23)

入力切換ボタン


デジタル入力1ボタン、デジタル入力2ボタン、
デジタル入力3ボタン、LINE入力切換ボタン(1/2/3)



入力を切り換えるときに
押します。
(P.23)

オーディストリーサウンドモード 切換ボタン

サウンドスペースボタン、
ナチュラルバスボタン、
インテリジェントボリュームボタン、
モノーステレオボタン



4つのサウンドモードの
中から、お好みのモード
を選ぶときに使います。
(P.29)

シフトボタン



複数の機能を共有している
ボタンを選択するときに
押します。(P.24、32)

プリセットサウンドモード切換ボタン



プリセットされている6つの
サウンドモードの中から、お
好みのモードを選ぶときに使
います。(P.26)

ドルビーバーチャルスピーカーボタン



ドルビーバーチャルスピーカ
ーを入／切するときに押します。
(P.28)

音量／サブウーハーレベル調整ボタン




音量を調整するときに押します。
また、サブウーハーのレベル
のみ調整することもできます。
(P.23 ~ 24)

消音／本体表示切換ボタン



一時的に音を消したり、表示
部を点灯モードや消灯モード
に切り換えるときに押します。
(P.24)



DVDプレーヤー操作ボタン(参照 P.31~32)

電源ボタン




DVDプレーヤーの電源を入/切します。

カーソルボタン




メニューや項目を選ぶときに押します。

早戻し/早送りボタン



お好みの位置まで戻したり、送ったりする(サーチ)ときに押します。

頭出し前/頭出し次/コマ送り/コマ戻しボタン



チャプターの頭出しをする(スキップ)ときやコマ送りをする(コマ送り再生)ときに押します。

決定ボタン



メニューや項目を決定するときに押します。

メニュー/DVDトップメニューボタン

メニュー
メニューを表示させるときに押します。
トップメニュー

リターンボタン



操作を戻すときに押します。

再生ボタン



再生するときに押します。

停止ボタン



停止するときに押します。

一時停止ボタン




一時停止するときに押します。

リピートボタン



リピート再生するときに押します。



テレビ操作ボタン(参照 P.31)

音量ボタン




音量を調整するときに押します。

チャンネルボタン



チャンネルを切り換えるときに押します。

入力切換ボタン




入力を切り換えるときに押します。

電源ボタン



テレビの電源を入/切します。

数字入力/ダイレクトボタン



数字の入力やチャンネルのダイレクト選択をするときに押します。(参照 P.31)


はじめに

各部のなまえとはたらき

本体とサブウーハーを設置する


SD-SP10 / SD-SP100

設置例



■本体のスタンドについて


本体を傾けて設置できるスタンドが左右についています。設置する位置が、お聞きになる高さ比べて低くなるときは、このスタンドを起こし、傾けて使用することができます。



傾けて使用されるときは、絶対にこの製品の上に物を載せたり、強い力を加えないでください。スタンドが壊れたり、載せた物が転倒する恐れがあります。また、この製品にも悪い影響を与える恐れがあります。

■サブウーハースタンドについて

サブウーハーを設置するときは、付属のサブウーハースタンドをお使いください。サブウーハースタンドを使うと、サブウーハーが転倒しにくくなります。バスレフダクトが下にくるように配置してください。また、スタンドの位置は図のように、クッションの前側に取りつけてください。




ご注意

サブウーハーは本体と同じテーブルなどに設置しないでください。振動でテレビや本体などが動いたり、テレビ画像が乱れたり、音がとぎれたりすることがあります。

サラウンド効果を十分に引き出すために、本体（フロントスピーカー内蔵）は、お聞きになる高さになるべく近い高さとなるよう配置してください。また、本体の前に小物などの障害物があると、十分なサラウンド効果が得られないことがあります。

■本体を設置するときのお願い


天面や背面、側面は熱くなります。放熱をよくするため、本体の間は次のように離して置いてください。



この製品を発熱のともなうアンプなどの上に積み重ねたり、通気性の悪いラックなどに入れて使用すると、この製品に悪い影響を与えますので通気の良い場所に設置してください。また、この製品の上にも物を載せないでください。

■サブウーハーを持ち運ぶときの注意

持ち運ぶときは、サブウーハーの底面を持ってください。サブウーハーの前面パネル部を持つと、ボックス部が外れ落ちて、けがの原因となることがあります。



■サブウーハー について

- サブウーハーからは低音が出ますので、振動しにくいしっかりした床に設置してください。
- サブウーハーの低音は指向性が少ないため、設置位置をあまり限定しません。できるだけ本体の近くに置くことをおすすめします。
- バスレフダクトの中に物を入れないでください。
- スピーカーネットを取り外すことはできません。
- サブウーハーの前面パネルは着脱式ではありません。
- 本体やサブウーハーの上に立ったり、座ったりしないでください。

■空冷ファンについて

本体の背面には、放熱をよくするために空冷ファンを内蔵しています。空冷ファンは、電源を入れると自動的に回転するようになっています。

ファンの部分を物でふさがないように注意してください。



■高温部への接触について

使用中は、内部から発生する熱により、本体表面が熱くなります。

長時間触れていると、やけどの原因となることがあります。特にお子様のいる家庭ではご注意ください。

■防磁対応について

本体のスピーカーは、防磁対応されていますので、テレビの近くに置くことができます。ただし、使うテレビによっては、テレビ画面に色ムラが生じることがあります。

テレビ画面に色ムラがおきたら…

いったんテレビの電源を切り、15～30分後に再び電源を入れてください。

それでも色ムラが残るときは…

本体をさらにテレビから離してください。

近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、スピーカーとの相互作用により、テレビ画面に色ムラが生じることがありますので、設置にご注意ください。

お知らせ

- サブウーハーは、防磁対応ではありません。
- この製品は、5℃～35℃の場所でお使いください。
- パソコンなどの機器の近くで使用すると、それらの機器やこの製品に雑音が入ることがあります。そのときは、それらの機器の電源を切るか、この製品との距離をできるだけ離してください。
- この製品の近くで携帯電話を使用すると、この製品が誤作動することがあります。また、携帯電話やこの製品に雑音が入ることがあります。

準備・
接続

本体とサブウーハーを設置する

SD-SP10 / SD-SP100


接続するときは、電源コードを抜いてから行ってください。

準備・
接続

サブウーハーを接続する


使うコード

スピーカーコード (付属品)





- スピーカー側を先に接続し、そのあと本体側を接続してください。
- 接続の際には、スピーカーコードの先端が隣の端子にふれることのないよう、確実に固定してください。(⊕と⊖がふれるとショートします。)
- スピーカーコードの⊕(プラス)と⊖(マイナス)をまちがえないように接続してください。

2 本体側をつなぐ




ご注意


- サブウーハーの接続は、必ず電源コードを抜いてから行ってください。
 - **スピーカーコードをショートさせないでください。**
- 電源が入っているときに、誤ってスピーカーコードをショートさせてしまうと、保護回路が働いて電源が切れることがあります。このときは、一度電源コードをコンセントから抜いて、スピーカーコードが正しく接続されていることを確かめたあと、再び電源コードをコンセントに差し込んで、電源を入れてください。
- 
- スピーカー
- 定格インピーダンス: 3Ω



コードの差し込みかた



1 サブウーハー側をつなぐ




■市販のアンプ内蔵サブウーハーを使うとき

サブウーハー出力端子に、音声コードを使って市販のアンプ内蔵サブウーハーをつなぐことができます。

接続するときは、それぞれの機器の電源コードを抜いてから行ってください。


使うコード

音声コード（市販品）



お知らせ.....

- 音声コードは、抵抗の入っていないものをお買い求めください。抵抗の入っている音声コードを使うと音が小さくなります。
- サブウーハー出力端子にアンプを内蔵していないサブウーハーを接続しても音は出ません。
- 付属のサブウーハーとアンプ内蔵サブウーハーを両方とも接続すると、両方から音が出ます。また、サブウーハーの音量レベル（ P.24）を変更すると、両方同時に設定されます。
- 付属のサブウーハーを使用しないときは、本体からスピーカーコードを抜いておいてください。



準備・
接続

サブウーハーを接続する

テレビやDVDプレーヤーなどを接続する


SD-SP10 / SD-SP100

接続するときは、それぞれの機器の電源コードを抜いてから行ってください。

下図は、本機を使用した場合の音声または映像信号の流れを表しています。

準備・接続

テレビやDVDプレーヤーなどを接続する





お知らせ

- 同軸デジタルケーブルは付属されていません。市販品をお買い求めください。
- 音声コードは、抵抗の入っていないものをお買い求めください。抵抗の入っている音声コードを使うと音が小さくなります。
- 各プラグは最後までしっかり差し込んでください。雑音の原因となります。
- 接続する機器の取扱説明書も合わせてごらんください。



■テレビを接続する

光デジタル音声ケーブルと音声コードの両方を使ってテレビと接続します。




■DVD プレーヤーを接続する

光デジタル音声ケーブルまたは音声コードを使ってDVDプレーヤーと接続します。



■ビデオデッキを接続する

音声コードを使ってビデオデッキと接続します。



準備・
接続

テレビやDVDプレーヤーなどを接続する

テレビや DVD プレーヤーなどを接続する（続き）

SD-SP10 / SD-SP100


■BS・CS デジタル／地上デジタル／CATV チューナーなどを接続する

光デジタル音声ケーブルまたは同軸デジタルケーブルを使って、BS・CS デジタル／地上デジタル／CATV チューナーなどと接続します。


使うコード

光デジタル音声ケーブル（付属品または市販品）

同軸デジタルケーブル（市販品）




BS・CSデジタル/地上デジタル/
CATVチューナーなど




音声コードを使って、BS・CS デジタル／地上デジタル／CATV チューナーなどと接続します。

使うコード

音声コード（付属品または市販品）



BS・CSデジタル/地上デジタル/
CATVチューナーなど



BS・CS デジタルチューナーの AAC サラウンドは、デジタル音声を入力したときのみ動きます。


準備・
接続

テレビやDVDプレーヤーなどを接続する

電源コードを接続する

SD-SP10 / SD-SP100

各機器の接続が終わったら、最後に電源コードを家庭用コンセントに差し込んでください。



節電のために


旅行などで長時間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜いておきましょう。電源を切っていても、わずかですが電力を消費しています。

ご注意

- 電源コードを抜くときは、電源を切ってからプラグを持って抜いてください。線を引っ張ると断線の原因となります。
- 付属品以外の電源コードは絶対に使用しないでください。故障や事故の原因となります。

■その他の機器を接続する

音声コード（ステレオミニプラグ→ピンプラグ×2）を使って、デジタルオーディオプレーヤーなどと接続します。



デジタルオーディオプレーヤーなど


音声出力／ヘッドホン端子へ

音声コード
（ステレオミニプラグ→ピンプラグ×2）

音声信号

本機

音声入力端子へ




準備・接続

テレビやDVDプレーヤーなどを接続する


リモコンに乾電池を入れる

1 フタを開ける。




2 単 4 乾電池を 2 本入れる。

乾電池の方向に注意して入れてください。
⊕、⊖ をまちがえると、故障の原因となります。



3 フタを閉める。



リモコン用乾電池の交換時期は？

通常のご使用で約 1 年です。

リモコン受信部に近よらないと動作しなくなったときは、乾電池を交換してください。


お知らせ

- ・リモコンには充電電池（ニカド電池など）を使用しないでください。充電電池では正しく動作しません。
- ・リモコン受信部に強い光が当たる場所では使用しないでください。誤動作の原因となります。
- ・リモコン受信部や送信部にシールなどを貼ったり、本体とリモコンの間には障害物などを置かないでください。リモコンの操作ができなくなります。
- ・リモコン受信部や送信部にほこりがたまると、動作しにくくなる場合があります。やわらかい布でふきとってください。

電源を入れる

SD-SP10 / SD-SP100


電源 (本体) または 電源 (リモコン) を押す。



リモコンの使える範囲（目安）は？

電源を切るには…

もう一度、電源 または 電源 を押す。



お知らせ


- ・電源が入らないときは、電源コードが正しくつながっているか、またはリモコンに乾電池が正しく入っているか確認してください。
- ・電源を切ったあとの 2 ～ 3 秒は、すぐに電源が入りません。

準備・接続

リモコンに乾電池を入れる
・電源を入れる

テレビやDVD、ビデオなどの音を聞く

SD-SP10 / SD-SP100




1 電源  を押して、本機の電源を入れる。

 (綠色点灯)

2 聞きたい機器への入力を選ぶ。

デジタル入力1	デジタル入力2	デジタル入力1	d 1
デジタル入力3	LINE入力	デジタル入力2	d 2
		デジタル入力3	d 3

- デジタル入力は、それぞれのボタンを押します。
(デジタル入力に信号がないときは、表示が点滅します。)
- LINE 入力は、くり返し押します。
- 本体で操作するときは…

 入力切換 をくり返し押す。



LINE入力1 L 1

LINE入力2 L 2


LINE入力3 L 3

3 聞きたい機器を再生する。


4 サブウーハーレベル 音量 または サブウーハーレベル 音量 を押して、音量を調整する。

 +  -


5 サラウンドやいろいろな音質を楽しむ。
(P.25 ~ 30)




お知らせ.....

- 音声多重放送をお聞きになるときは、音声入力端子(アナログ)に接続して、 入力切換 を接続した入力にしてください。(P.18)

聞き終わったら

電源  を押して、電源を切る。
(音量を下げたあと、電源を切ってください。)

 (赤色点灯)

音を楽しむ

テレビやDVD、ビデオなどの音を聞く

音量などを調整する

SD-SP10 / SD-SP100

音量を調整するには

サブウーハー
レベル
音量 または サブウーハー
レベル
音量 を押す。

+

大きくなる

-

小さくなる

00

40

調整範囲：0 (小) ~ 40 (大)
初期設定値：20

一時的に音を消すには

消音
を押す。

00

3 秒間点滅

- もう一度押すと、もとの音量に戻ります。
- 他のボタン操作をしても、消音モードは解除されます。ただし、テレビやDVDプレーヤーの操作、本体表示切り換えの操作をしたときは、解除されません。
- 電源を切って入れ直すと、設定は解除されます。

サブウーハーの音量レベルを調整するには

サブウーハーから聞こえる音の大きさを調整します。

シフト

を押したまま、

サブウーハー
レベル
音量

+

サブウーハー
レベル
音量

-

を押す。

0

調整範囲：-8~8
初期設定値：0

表示部を点灯モードにするには

シフト
を押したまま、本体表示
消音
を押す。

00

⇒

d 1

- 電源を切って入れ直すと、点灯モードは解除され、消灯モードになります。

消灯モードに戻すには、
もう一度シフト
を押したまま、本体表示
消音
を押す。


d 1

⇒

00

音のエチケットについて

- 楽しい音楽も場所によっては気になるものです。ご近所のご迷惑にならないよう、十分気をつけましょう。
- 夜間にお使いになるときは、ご近所のご迷惑にならないよう、音量を小さくしてお楽しみください。



シフト

お知らせ

- サブウーハーの音が大きすぎて歪むときは、サブウーハーのレベルを下げてください。
- サブウーハーのレベルの設定を変更すると、アンプ内蔵サブウーハー出力端子に接続されたサブウーハーも同じ設定になります。別々に設定することはできません。

サラウンドやいろいろな音質を楽しむ

SD-SP10 / SD-SP100



プリセットサウンド モードで楽しむ

6種類のモードの中から
お好みの音場を手がる
に選べます。



📖 P.26 ~ 27

- スタンダード (STANDARD)
- シネマ (CINEMA)
- アナウンサー (ANNOUNCER)
- サウンド (SOUND)
- スポーツ (SPORTS)
- レイト (LATE)

スタンダード
レイト
アナウンサー
シネマ
サウンド
スポーツ




ドルビーバーチャル スピーカー

2.1chのシステムで
サラウンド再生が
楽しめます。



📖 P.28

2.1chのシステムで5.1ch
のような立体的な広がり
のあるサウンドを楽しむ
ことができます。



オーディストリー

4つの機能を単独あるいは、
組み合わせて、お好みのサウ
ンドを楽しめます。



📖 P.29

- サウンドスペース (SOUND SPACE)
- ナチュラルバス (NATURAL BASS)
- インテリジェントボリューム (INTELLIGENT VOLUME)
- モノーステレオ (MONO TO STEREO)

サウンドスペース
+
ナチュラルバス



音を
楽しむ

サラウンドやいろいろな
音質を楽しむ

サウンドやいろいろな音質を楽しむ（続き）

SD-SP10 / SD-SP100

■プリセットサウンドモードを選んで聞くには

サウンド
モード




をくり返し押して、聞きたいサウンドモードを選ぶ。

あらかじめ設定されている6種類のプリセットされたサウンドモードの中から、お好みのサウンドモードを選んで楽しめます。




プリセットサウンド モードの種類	モード表示	各ランプの点灯状態				
		ドルビーバーチャル スピーカー ランプ	サウンド スペース ランプ	ナチュラル バス ランプ	インテリジェント ボリューム ランプ	モノ ステレオ ランプ
STANDARD	SD	○	○	○	○	○
CINEMA	CI	●	○	●	○	○
ANNOUNCER	AN	○	○	○	●	○
SOUND	SO	○	●	○	○	○
SPORTS	SP	●	○	○	●	○
LATE	LA	●	○	●	●	○

● (点灯) ○ (消灯)






サウンド
モード






音を
楽しむ

サ
ラ
ウ
ン
ド
や
い
ろ
い
ろ
な
音
質
を
楽
し
む

■プリセットサウンドモードと音のイメージ

<p>スタンダード STANDARD</p> <p>5d</p> <p>標準のステレオ音で楽しめます。</p>	
<p>シネマ CINEMA</p> <p>C1</p> <p>低音のレベルが強調された迫力のある音とともに、5.1chのような広がりのある音場を楽しめます。</p> <p>DVDなどの映画の音を聞くとときに適したモードです。</p>	
<p>アナウンサー ANNOUNCER</p> <p>An</p> <p>低音のレベルが抑制され、解説などの声が小音量にしても聞きとりやすくなります。</p> <p>ニュースを聞くとときに適したモードです。</p>	

<p>サウンド SOUND</p> <p>5o</p> <p>低音のレベルが強調され、歯切れの良いメリハリのある音とともに、2.1chで広がりのある音を楽しめます。</p> <p>音楽を聞くとときに適したモードです。</p>	
<p>スポーツ SPORTS</p> <p>SP</p> <p>解説の声は中央に定位し、歓声や場内などの周囲の雰囲気は5.1chのような広がりのある音場で楽しめます。</p> <p>野球やサッカー中継などに適したモードです。</p>	
<p>レイト LATE</p> <p>LA</p> <p>セリフが聞きとりやすく、大きな音が抑えられるため、小音量にしても、5.1chのような広がりのある音場を楽しめます。</p> <p>DVDなどの映画の音を深夜に小音量で聞くとときに適したモードです。</p>	

音を
楽しむ

サラウンドやいろいろな
音質を楽しむ

お知らせ

- それぞれのプリセットサウンドモードのサブウーハーの音量レベルは、推奨のレベル値にあらかじめ設定されています。
- サブウーハーの音量レベル調整 (P.24) は、それぞれのプリセットサウンドモード毎に設定することができます。お買い上げ時の状態に戻したいときは、〈リセット操作〉 (P.35) を行ってください。

サラウンドやいろいろな音質を楽しむ (続き)

SD-SP10 / SD-SP100

■ドルビーバーチャルスピーカー(DVS)で聞く


ドルビーバーチャルスピーカー (DVS) は、2.1ch スピーカーで5.1chを鳴らしたときと同じような響きのある立体的な仮想サラウンドを楽しむことができるシステムです。

2chのステレオ信号でもDVSを「ON」にすると、ドルビープロロジックII (P.30) が働いて、5.1chに変換された信号をもとに、仮想サラウンドの効果をすることができます。

 DVS を押す。

ドルビーバーチャルスピーカーランプが点灯します。

「OFF」にするには、もう一度  を押す。



お知らせ


- お買い上げ時のDVSの状態は、「ON」になっています。
- DVSを「ON」にすると、プリセットサウンドモードの設定と、オーディストリー (サウンドスペースモード、モノーステレオモード) の設定は解除されます。(オーディストリーのナチュラルバスモードとインテリジェントボリュームモードの設定は、解除されません。)
- モノラル信号では、サラウンド効果を得ることはできません。
- 入力信号の種類によっては、DVS が働かないことがあります。(例：音声多重などの信号のとき)
そのときは、ドルビーバーチャルスピーカーランプが点滅し、DVSの効果は得られません。DVSを「OFF」にしてください。

ON時

ドルビーバーチャルスピーカーが働き、マルチチャンネルのような立体的な広がりのあるサラウンド効果音を楽しめます。

シネマモードにくらべて、低音のレベルを少し抑えた感じになります。

2chのステレオ信号のときは、ドルビープロロジックIIランプも点灯します。



OFF時

ドルビーバーチャルスピーカーの動作が解除されます。

ドルビーバーチャルスピーカーが「OFF」のときは、プリセットサウンドモード (P.26 ~ 27) やオーディストリー (P.29) を使って、いろいろな音を楽しむことができます。




音を楽しむ

サラウンドやいろいろな音質を楽しむ

■ オーディストリー (Audistry) のサウンドを楽しむ

4つのモードをそれぞれ単独あるいは組み合わせて、好みのサウンドをお楽しみください。

聞きたいモードのボタンを押してください。
もう一度押すと解除できます。



同時に設定可能な組み合わせ


○：有効 ×：無効

	SOUND SPACE	NATURAL BASS	INTELLIGENT VOLUME	MONO TO STEREO
SOUND SPACE 選択時	/	○	○	○
NATURAL BASS 選択時	○	/	○	○
INTELLIGENT VOLUME 選択時	○	○	/	○
MONO TO STEREO 選択時	○	○	○	/
DVS 選択時	×	○	○	×

サウンドスペース SOUND SPACE

(サウンドステージ拡張)


4つのスピーカーからワイドなステレオ感のある音を楽しめます。



ナチュラルバス NATURAL BASS

(スピーカー低音拡張)


システムの低域特性を最大限に生かした低音を楽しめます。



インテリジェント ボリューム INTELLIGENT VOLUME

(ピークリミッター&エキスパンダー)


音の大きな場面では音量を下げ、音の小さな場面では音量を上げ、聴きやすい適切な音量感を実現します。



モノーステレオ MONO TO STEREO

(モノラル→ステレオ変換)

モノラルの音源をステレオ感覚で楽しむことができます。



お知らせ

- オーディストリーの各モードを「ON」にすると、プリセットサウンドモードの設定は解除されます。
- サウンドスペースモードやモノーステレオモードを「ON」にすると、DVSの設定も解除されます。(ナチュラルバスモードやインテリジェントボリュームモードを「ON」にしても、DVSの設定は解除されません。)
- 入力信号の種類によっては、サウンドスペースモードやモノーステレオモードが働かないことがあります。(例：音声多重などの信号のとき) そのときは、サウンドスペースランプ、モノーステレオランプが点滅し、それぞれのモードの効果を得ることはできません。

音を
楽しむ


サウンド
音質を楽しむいろいろな

各種デコーダーについて

SD-SP10 / SD-SP100

この製品には、ドルビーデジタル方式・DTS方式・デジタル放送のAAC方式に対応した各種デコーダーを搭載しています。


ドルビー デジタル DOLBY DIGITAL



劇場向けデジタル音声システムの1つです。本機では、このドルビーデジタル方式の音を楽しむことができます。

- ドルビーデジタル方式の信号が入力されると点灯。(緑色)

デジタル シアター システムズ DTS(Digital Theater Systems)



劇場向けデジタル音声システムの1つです。本機では、このDTS方式の音を楽しむことができます。

- DTS方式の信号が入力されると点灯。(赤色)


アドバンスド オーディオ コーディング AAC(Advanced Audio Coding)



BS デジタル放送に採用されているデジタル音声システムです。デジタルチューナーからの出力を光デジタルケーブルを使って本機に接続したときは、高音質な音を楽しむことができます。

- デジタル放送のAAC方式の信号が入力されると点灯。(緑色)


ドルビー プロ ロジック DOLBY PRO LOGIC II



2chステレオ音声を広がりのある音に拡張するシステムで、2chステレオ信号のとき、ドルビーバーチャルスピーカーを「ON」にすると、ドルビープロロジックIIが働き、立体的な音響効果を楽しめます。

- ドルビープロロジックIIが働くと点灯。(緑色)

プリセットサウンドモード、ドルビーバーチャルスピーカー (DVS) やオーディストリーなどの機能を使って、いろいろなサウンドを楽しむことができます。
(P.25 ~ 29)



音を楽しむ

各種デコーダーについて


この製品のリモコンで、テレビやDVDプレーヤーを操作する

SD-SP10 / SD-SP100


お買いあげ時は、シャープ製のテレビやDVDプレーヤーを操作できるようになっています。

シャープ製やシャープ製以外のテレビ/DVDプレーヤーでも操作できない製品は、メーカー設定を変えたりリモコンで操作ができるようになります。(P.33)

機種によっては、本機のリモコンで一部の機能を操作できない場合があります。また、全く操作できない場合もあります。このような場合はそれぞれの製品に付属していますリモコンを使用してください。




■テレビを見る




1	リモコンをテレビに向けて… テレビ 電源 を押して、テレビの電源を入れる。
2	(1) ~ (12) を押して、テレビのチャンネルを選ぶ。 テレビ チャンネル を押して、テレビのチャンネルを合わせることもできます。
3	テレビ 音量 を押して、テレビの音量を調整する。

他に操作できる
ボタン



■DVDを再生する



1	リモコンをDVDプレーヤーに向けて… DVD 電源 を押して、DVDプレーヤーの電源を入れる。
2	▶ を押す。 再生が始まります。
3	■ を押す。 再生が停止します。

この製品のリモコンで、
DVDプレーヤーを操作する

テレビ、
DVDの
操作

この製品のリモコンで、テレビや DVD プレーヤーを操作する（続き）

SD-SP10 / SD-SP100

■DVD プレーヤーのいろいろな操作

DVD プレーヤーの機種によっては、本機のリモコンで一部の機能を操作できない場合や全く操作できない場合があります。また、操作内容が異なることもあります。

このような場合は、それぞれの製品に付属していますリモコンを使用してください。

くわしい操作手順や動作などにつきましては、お使いの DVD プレーヤーの取扱説明書をごらんください。



動作	使うボタン	操作手順
早送りする (サーチ)		再生中に押す。 • 解除するときは、を押す。
早戻しする (サーチ)		再生中に押す。 • 解除するときは、を押す。
チャプターの 頭出しをする (スキップ)		再生中に押す。 次のチャプター（トラック）を 頭出しします。
		再生中に押す。 いま見ているチャプター（ト ラック）の先頭に戻ります。 • 続けて押すと、前のチャプター （トラック）の先頭に戻ります。
静止画面にする (静止画再生)		再生中に押す。 • 音楽用 CD を再生しているとき は、一時停止の状態になります。 • 解除するときは、を押す。 静止画再生が解除され、再生 画面に戻ります。
コマ送りする (コマ送り再生)		静止画再生中に押す。 • 解除するときは、を押す。 コマ送り再生が解除され、再生 画面に戻ります。

動作	使うボタン	操作手順
タイトル(チャ プター)をくり 返し再生する (リピート再生)	 	1. くり返し見たいタイトル(ト ラック)またはチャプターを 選び再生し、を押す。 2. カーソルボタン を押 して、「再生中タイトル」また は「再生中のチャプター」を 選び、を押す。 リピート再生が設定されます。 • リピート再生を解除する ときは、を押す。
DVD ビデオに メニューがある とき… タイトルを 選んで再生する	シフト メニュー トップメニュー 	1. シフトを押したまま、 トップメニュー を押す。 2. カーソルボタン を押して、希望するタイトル を選び、を押す。 選んだタイトルが再生されます。 • 再生を止めたいときは、 を押す。
DVD ビデオに メニューがある とき… ディスクガイド を選んで再生 する	メニュー トップメニュー 	1. トップメニューを押す。 2. カーソルボタン を押して、「字幕」を選び、 を押す。 3. カーソルボタン を押して、「言語」を選び、 を押す。 選んだ言語で字幕が表示されます。


リモコンのメーカー設定を変える

SD-SP10 / SD-SP100

■テレビのメーカー設定を変えるには

テレビ
電源 を押したまま、¹① ~ ⁰⑩ で、メーカー設定番号
(4ケタ) を入力する。

- 設定したあと、正しく動作するか、確かめてください。



お知らせ

- シャープ製のテレビやDVD プレーヤーでも、一部の機種は操作できない場合があります。
- メーカー番号が2つ以上あるときは、順に試してみて操作できる番号を選んでください。
- メーカー番号を登録すると、それまでのメーカー番号は消えます。
- リモコンの乾電池を交換したときは、メーカー番号がお買い上げ時の設定に戻ることがあります。そのときは、もう一度登録してください。
- テレビやDVDプレーヤーによっては、設定できない場合があります。また、設定できても一部のボタンが使えないことがあります。

■DVDプレーヤーのメーカー設定を変えるには

DVD
電源 を押したまま、¹① ~ ⁰⑩ で、メーカー設定番号
(4ケタ) を入力する。

- 設定したあと、正しく動作するか、確かめてください。

メーカー名	テレビ設定番号	DVD プレーヤー設定番号
シャープ	1010(*), 1012, 1018, 1025	2006(*), 2021
松下電器	1013	2003, 2019
日本ビクター	1028	2004
ソニー	1001	2002, 2016
三菱電機	1000, 1005, 1007, 1032	2023
日立製作所	1015, 1020, 1031	2012
東芝	1016, 1021, 1022	2001
パイオニア	1024	2000, 2009, 2018, 2020
三洋電機	1021	2024
富士通	1023, 1029	設定できません
フナイ	1027	2025
NEC	1007, 1009, 1015, 1026	設定できません
ヤマハ	1007, 1009	2026
SAMSUNG	1000, 1007, 1009, 1015, 1016, 1030	2005
RCA	1007, 1010, 1011, 1013	2008, 2011
PHILIPS	1014, 1033	2013
LG	1002, 1015	2022
DAEWOO	1004, 1007, 1017, 1019, 1021	2027

* お買い上げ時のメーカー番号は、テレビが1010(シャープ)、DVD プレーヤーが2006(シャープ)に設定されています。

リモコンのメーカー設定を変える

テレビ、
DVDの
操作

「故障かな？」と思ったら



SD-SP10 / SD-SP100

次のようなときは故障ではないことがありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。それでも具合の悪いときは、37ページの「保証とアフターサービス」をごらんのうえ修理を依頼してください。

■ 共通

参照ページ

スピーカーから音が出ない	→ 音量が「0」になっていませんか。	P.23
	→ スピーカーは正しく接続されていますか。	P.16
	→ 一時的に音を消す設定になっていませんか。	P.24
	→ 入力切換をまちがえていませんか。	P.23
サブウーハーの音が小さい	→ スピーカーコードの ⊕、⊖ をまちがえていませんか。	P.16
	→ サブウーハーの音量レベルが低い設定になっていませんか。	P.24
再生中に雑音が出る	→ パソコン・携帯電話などの機器が本機の近くにある場合は、離してください。	—
ボタンを押しているうちに正常な動作をしなくなった	→ 一度、電源を切り、操作をやり直してください。それでも動作しないときは、リセット操作をしてください。	P.35
電源を入れても、表示部がつかない	→ 表示部が消灯モードになっていませんか。点灯させたいときは、点灯モードに切り換えてください。	P.24
電源が入らない	→ 電源プラグがコンセントからはずれていませんか。	P.21
	→ 保護回路が働いていることがあります。電源プラグをコンセントから抜き、5分以上たってから再び差し込んでください。	P.35

■ リモコン

参照ページ

リモコンで操作できないまたは、正しい動作をしない	→ 乾電池の ⊕、⊖ の向きが逆になっていませんか。	P.22
	→ 乾電池が消耗していませんか。	P.22
	→ リモコンの送信部を本機のリモコン受信部に正しく向けていますか。	P.22
	→ リモコン受信部との距離が遠すぎませんか。または、近すぎませんか。	P.22
	→ 本機の前に障害物はありませんか。	P.22
	→ リモコン受信部に強い光（インバーター蛍光灯や直射日光など）があたっていませんか。	P.22
	→ 他の機器のリモコンを同時に操作していませんか。	—
リモコンで電源が入らない	→ 電源コードはつながっていますか。	P.21
	→ 乾電池は入っていますか。	P.22
リモコンでテレビやDVDプレーヤーが操作できない	→ 正しいメーカー番号を設定していますか。正しく設定しても、メーカーまたは機種によっては操作できない場合があります。このような場合は、それぞれの製品に付属していますリモコンを使用してください。	P.33

■エラーメッセージについて

操作を誤ったときなどに、本体表示部に次のような表示がでます。


本体表示	エラーの内容
	<ul style="list-style-type: none"> ・本体背面の空冷ファンが回っていない。 → 電源プラグを抜いて、空冷ファン周辺に異物がはさまっていないか確認してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・サラウンド回路の動作不良。 → 近くに雑音を発生するものがあれば本体から離したり、電源プラグの差し込み位置を変えてみる。(※)
	<ul style="list-style-type: none"> ・サラウンド回路以外の動作不良。 → 近くに雑音を発生するものがあれば本体から離したり、電源プラグの差し込み位置を変えてみる。(※)
	<ul style="list-style-type: none"> ・入力信号がないとき。 → 接続した機器を再生してください。 ・規格外の信号で認識することができない。 → DOLBY DIGITAL、DTS、AAC、Liner PCM 以外の信号は、認識することができません。 ・デジタル音声入力端子の接続不良。 → 電源を切って、コードが正しく接続されているか確かめてみる。
 電源表示ランプ (赤色と緑色の交互点滅)	<ul style="list-style-type: none"> ・アンプの保護回路が働いたとき。 →  右記


(※) 電源プラグを差し込み直したり、電源を入れ直しても、同じ表示がでるときは、37 ページの「保証とアフターサービス」をごらんの上、修理を依頼してください。

異常が起きたら

この製品を使用中に、強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたときや誤った操作をしたときなどに、正しく表示しなくなったり、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。このようなときは、次のようにリセット操作をしてください。

＜リセット操作＞

- 1 電源コードをコンセントから抜きます。
- 2  を押したまま、電源コードを差し込みます。
電源表示ランプ（緑色）が点灯し、表示部に“IL”が約 1 秒表示されたあと電源が切れます。



ご注意

リセット操作をすると、各種の設定はお買いあげ時の状態に戻ります。

＜アンプの保護回路が働いたとき＞

スピーカーコードがショートすると、保護回路が働くようになっています。保護回路が働くと、電源が自動的に切れて、電源表示ランプの赤色と緑色が交互に点滅します。一度、電源コードをコンセントから抜いて、スピーカーコードが正しく接続されているか確認してください。5分以上たってから再び電源コードを差し込み、動作の確認をしてください。それでも電源表示ランプの赤色と緑色が交互に点滅するときは、37 ページの「保証とアフターサービス」をごらんの上、修理依頼をしてください。


「故障かな？」と思ったら

参考

お手入れについて

■本体のお手入れ

やわらかい布で軽くふき取ってください。
汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。



SD-SP10 / SD-SP100

ご注意

ベンジンやシンナー、アルコールなどの化学薬品は使わないでください。また、殺虫剤などの揮発性のあるものをかけないでください。表面の仕上げをいためたり、変色の原因となることがあります。



仕様について

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

●本体部（アンプ／フロントスピーカー内蔵）

アンプ部	
実用最大出力	SD-SP10：総合 140W フロントスピーカー：35W + 35W (JEITA ※) サブウーハー：70W (JEITA ※) SD-SP100：総合 200W フロントスピーカー：25W × 2 + 25W × 2 (JEITA ※) サブウーハー：100W (JEITA ※)
アンプ構成	フロントスピーカー用：1ビットΔΣ(デルタシグマ)変調方式 サブウーハー：パルス幅変調方式
1ビットサンプリング周波数	SD-SP10：5.6MHz SD-SP100：11.2MHz
音声入力端子	デジタル外部入力：角形光入力 × 2、同軸入力 × 1 アナログ外部入力：2V rms=0dB(47K Ω) ピンジャック (L/R) × 3
音声出力端子	スピーカー出力 (サブウーハー用)：3 Ω (1チャンネル) サブウーハー出力：ピンジャック (モノラル) × 1
電源端子	AC ソケット (AC 100V) × 1
電源	100V AC、50/60Hz
消費電力	SD-SP10：65W (待機消費電力 0.34W) SD-SP100：90W (待機消費電力 0.34W)

フロントスピーカー部	
スピーカー形式	2ウェイ [防磁設計 (JEITA ※)]
スピーカー	SD-SP10：ウーハー：6.5cm × 2 (4 Ω) ツイーター：5cm × 2 (4 Ω)
	SD-SP100：ウーハー：6.5cm × 2 (4 Ω) ツイーター：6.5cm × 2 (4 Ω)
共通部	
最大外形寸法	430(幅) × 105(高さ) × 274(奥行)mm (JEITA ※)
質量	SD-SP10：約 5.0kg
	SD-SP100：約 6.6kg

●サブウーハー部

形式	バスレフ型
スピーカー	ウーハー：16cm × 1
最大入力	SD-SP10：140W
	SD-SP100：200W
インピーダンス	3 Ω
最大外形寸法	114(幅) × 420(高さ) × 434(奥行)mm (JEITA ※)
質量	約 5.7kg

●リモコン部

電源	DC 3V (付属単 4 乾電池 × 2 個)
----	-------------------------

※ 実用最大出力、最大外形寸法は、JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。

保証とアフターサービス

SD-SP10 / SD-SP100

保証書（別添）

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。
保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間
お買いあげの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この1ビットデジタルシアターシステムの補修用性能部品を、製品の製造打切後8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口（38ページ）にお問い合わせください。

愛情点検



長年ご使用の機器の点検を！

このような
症状は
ありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- 電源コードに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

- 「故障かな？」と思ったら（34～35ページ）を調べてください。
それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

■ ご連絡していただきたい内容

品 名 : 1ビットデジタルシアターシステム
形 名 : SD-SP10またはSD-SP100
お買いあげ日 (年 月 日)
故障の状況 (できるだけ具体的に)
ご 住 所 (付近の目印も合わせてお知らせください。)

お 名 前
電 話 番 号
ご訪問希望日

- 便利メモ お客様へ…
お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電 話 () -

■ 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■ 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できるときには、ご希望により有料で修理させていただきます。

■ 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

お客様ご相談窓口のご案内

SD-SP10 / SD-SP100

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品の
ご購入に関するご相談は・・・ **修理相談センター** へ

● 製品のお取扱い方法、
その他ご不明な点は・・・ **お客様相談センター** へ

お客様相談センター

■ 受付時間：＊月曜～土曜：午前9時～午後6時
＊日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

 **0120-078-178**

○ フリーダイヤルがご利用いただけない場合は…

東日本相談室	TEL 043-351-1821	FAX 043-299-8280
	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2	
西日本相談室	TEL 06-6792-1582	FAX 06-6792-5993
	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	

- FAX送信される場合は、お客様へのスムーズは対応のため、形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。
- 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

修理相談センター

● 修理相談センター（沖縄・奄美地区を除く）

■ 受付時間：＊月曜～土曜：午前9時～午後6時 ＊日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
（注）PHS・IP電話からは、下記電話におかけください。

		<東日本地区>	<西日本地区>
○ PHS/IP電話でのご利用は……	（一般電話）	043-299-3863	06-6792-5511
○ FAXを送信される場合は……	（F A X）	043-299-3865	06-6792-3221

○ 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

◎ **持込修理および部品購入のご相談**は、上記「修理相談センター」のほか、下記地区別窓口にて承っております。

■ 受付時間：＊月曜～土曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）
〔但し、沖縄・奄美地区〕は……＊月曜～金曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

担当地域	拠 点 名	電 話 番 号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東地区	さいたまサービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
北陸地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
	金沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
近畿地区	京都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪府平野区加美南3-7-19
	阪神 サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10
中国地区	広島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井田2-12-1
沖縄・奄美地区	那覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

● 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

英数字

1 ビットデジタルアンプ	4
AAC (Advanced Audio Coding)	3、30
<small>アドバンスド オーディオ コーディング</small>	
Dolby Digital	30
<small>ドルビー デジタル</small>	
Dolby Pro Logic II	3、30
<small>ドルビー プロ ロジック</small>	
DTS (Digital Theater Systems)	3、30
<small>デジタル シアター システムズ</small>	

あ行

エラーメッセージ	35
オーディストリー	29
音量の調整	23 ~ 24
サブウーハーの音量レベル調整	24

か行

空冷ファン	11、15
-------------	-------

さ行

サブウーハー	15 ~ 16
仕様	36
消音 (音を消す)	24
スタンド	14
サブウーハー	14
本体	14

た行

テレビ画面の色ムラ	15
ドルビーバーチャルスピーカー(DVS)	28

な行

入力の切り換え	23
---------------	----

は行

表示部の点灯モード・消灯モード	24
プリセットサウンドモード	26 ~ 27
防磁対応について	15

ら行

リセット操作	35
リモコン	12 ~ 13
DVD プレーヤーの操作	31 ~ 32
乾電池の入れかた	22
使用範囲	22
テレビの操作	31
メーカー設定	33

参考にして
ください。



● 製品についてのお問い合わせは・・

お客様相談センター



0120-078-178

フリーダイヤルがご利用いただけない場合は

東日本相談室 TEL **043-351-1821**

FAX **043-299-8280**

西日本相談室 TEL **06-6792-1582**

FAX **06-6792-5993**

《受付時間》 月曜～土曜：午前 9 時～午後 6 時 日曜・祝日：午前 10 時～午後 5 時（年末年始を除く）

● 修理のご相談は・・

38 ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

<http://www.sharp.co.jp/>

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地